

ابعاد اصلی بلبرینگ شامل قطر داخلی قطر خارجی و عرض (ارتفاع) بلبرینگ است. برای دریافت قیمت به سایت مراجعه فرمایید یا با کارشناسان فروش در تماس باشید.

## جدول ابعاد بوش چاکنت (مهره و خورشیدی)

بوش چاکنت	داخل بوش	خارج بوش	ارتفاع بوش	مهره چاکنت	واشر چاکنت
H 2305	20	25	35	KM 5	MB 5
H 2306	25	30	38	KM 6	MB 6
H 2307	30	35	43	KM 7	MB 7
H 2308	35	40	46	KM 8	MB 8
H 2309	40	45	50	KM 9	MB 9
H 2310	45	50	55	KM 10	MB 10
H 2311	50	55	59	KM 11	MB 11
H 2312	55	60	62	KM 12	MB 12
H 2313	60	65	65	KM 13	MB 13
H 2314	60	70	68	KM 14	MB 14
H 2315	65	75	73	KM 15	MB 15
H 2316	70	80	78	KM 16	MB 16
H 2317	75	85	82	KM 17	MB 17
H 2318	80	90	86	KM 18	MB 18
H 2319	85	95	90	KM 19	MB 19
H 2320	90	100	97	KM 20	MB 20
H 2322	100	110	105	KM 22	MB 22
H 2324	110	120	112	KM 24	MB 24
H 2326	115	130	121	KM 26	MB 26
H 2328	125	140	131	KM 28	MB 28
H 2330	135	150	139	KM 30	MB 30
H 2332	140	160	147	KM 32	MB 32
H 2334	150	170	154	KM 34	MB 34
H 2336	160	180	161	KM 36	MB 36
H 2338	170	190	169	KM 38	MB 38
H 2340	180	200	176	KM 40	MB 40

- کاسه نمد
- زنجیر و تسمه
- یاتاقان صنعتی
- بلبرینگ و رولبرینگ